

- Instalación
- Ubicar tanque. Quitar los 2 tornillos del
- sensor análogo (no los 4 que sujetan el flotador). Colocar nuevo sensor 3) atornillar y cubrir sensor con cubierta para evitar
- daños.

Usar el fijador del cable.

Colocar

equipo

4

- Colocar velcro cerca
 - del router y fuente c corriente (enchufe). Pegar equipo al velcro.

Verificar señal de wifi.

2.

- Conexiones 1. Llevar cable de sensor al equipo y conectarlo en su puerto. Enchufar el cargador a una fuente



2.

de energía y conectarlo al equipo en su puerto.

Configuración Wi-Fi

En ajustes de su celular, abrir redes de wi-fi y

seleccionar Gas Traker ###

GasTraker

Introducir contraseña:



Registrarse e ingresar con su usuario y contraseña

Presionar el botón de Conectar al lado de "Estatus"

Presionar en conectar -> Seleccionar su red de Wi-Fi > Introducir contraseña

Agregar . En el menu superior derecho dar click



y seleccionar el 4 2. Escanear el QR de la

parte trasera del equipo GasTraker



Conoce más sobre nosotros en: astraker.com

campos y **Aceptar**

