

Herramientas

- Desarmador estrella
- Taladro
- Guantes Escalera

Instalación

- Ubicar tanque.
- Quitar los 2 tornillos del sensor análogo (NO LOS 4 QUE SUJETAN EL FLOTADOR).
- 3 Colocar nuevo sensor (usar el fijador del cable), atornillar y cubrir sensor con cubierta para evitar daños.

Colocar eguipo

su puerto.

- 1. Colocar velcro cerca
- del router y fuente de corriente (enchufe 120V).
- 2. Pegar equipo al velcro. Verificar señal de wifi.

- Conexiones 1. Llevar cable de sensor al equipo y
- conectarlo en su puerto. 2. Enchufar el cargador a una fuente de energía y conectarlo al equipo en
 - Configuración Wi-
 - Abrir la web/app GasTraker con el siguiente QR
 - Registrarse e ingresar con su usuario y contraseña
 - En ajustes de su celular, abrir redes de wi-fi y
 - seleccionar Gas Traker ###
- GasTraker Regresar a la Web/App de Gas Traker y presionar el botón de "Conectar" al lado de "Estatus'

Introducir contraseña:

- - → Presionar en conectar→ Seleccionar su red de Wi-Fi
 - Introducir contraseña

Suscripciór

1. Ir a menu superior izquierdo

2. Ir a (2) Ajustes

3. Suscribirse

*Serás redireccionado a Stripe

Agregar Tanque

1. En el menu superior derecho dar click y seleccionar el



2. Escanear el QR de la parte trasera del equipo . GasTraker

3. Llenar el resto de los campos y Aceptar



