

- Desarmador estrella
- Taladro
- Guantes Escalera

- Instalación Ubicar tanque.
- Quitar los 2 tornillos del sensor análogo (NO LOS 4 QUE SUJETAN EL FLOTADOR).
- Colocar nuevo sensor (usar el fijador del cable), 3) atornillar y cubrir sensor con cubierta para evitar daños.

Colocar equipo

- 1. Colocar velcro cerca
- del router y fuente de corriente (enchufe 120V).
- 2. Pegar equipo al velcro. Verificar señal de wifi.

- Conexiones
- 1. Llevar cable de sensor al equipo y conectarlo en su puerto.

 2. Enchufar el cargador a una fuente de energía y conectarlo al equipo en

Configuración Wi-Fi



su puerto.

Abrir la web/app GasTraker con el siguiente QR



- Registrarse e ingresar con su usuario y contraseña
- En ajustes de su celular, abrir redes de wi-fi y seleccionar Gas Traker ###
- Introducir contraseña:
- GasTraker Regresar a la Web/App de Gas Traker y presionar el botón de "Conectar" al lado de "Estatus"
- - → Presionar en conectar → Seleccionar su red de Wi-Fi Introducir contraseña

Agregar Tanque

. En el menu superior derecho dar click y seleccionar el 🕇



2. Escanear el QR de la parte trasera del equipo

GasTraker 3. Llenar el resto de los campos y **Aceptar**

